



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ETAP 1

NA UPRZEDNIO PRZYGOTOWANY UKŁAD FUNDAMENTOWY NALEŻY POSADOWIĆ DŹWIGIEM PIERWSZY KONTENER Z ELAWACJĄ FRONTOWĄ , PRZY JEDNOCZESNYM WSUNIĘCIU W OTWÓR TECHNOLOGICZNY W PODŁOŻE PRZEWODU WODNEGO . KONTENER NALEŻY USTAWIĆ RÓWNO Z KRAWĘDZIĄ PŁYT BETONOWYCH